

## Instrukcja programowania pilota zdalnego sterowania SENIOR EM190/EM190

1. Do pilota zdalnego sterowania wkładamy 2 baterie AAA.
2. Pilot zdalnego sterowania jest zaprogramowany do sterowania set-top boxu EM190/EM190S.
3. Pilot zdalnego sterowania zawiera dwa programowane przyciski oznaczone jako TV i STB, którym można przyporządkować dowolną funkcję do sterowania innym urządzeniem. Najkorzystniejszymi funkcjami do przyporządkowania do tych przycisków są:



Włączenie/wyłączenie TV



Przełączenie wejścia AV



Przycisk programowany

4. Programowanie uruchamiamy przez naciśnięcie i przytrzymanie wciśniętego przycisku tak długo, aż czerwona dioda LED nie zwiększy swojej jasności świecenia. Wtedy pilot zdalnego sterowania jest gotowy do programowania przycisków.
5. Zwalniamy przycisk do programowania, a LED dioda świeci nadal. Teraz naciskamy i zwalniamy ten przycisk, który chcemy zaprogramować (TV albo STB), a dioda LED zacznie wolno migać.
6. Stary pilot zdalnego sterowania do telewizora kierujemy na diodę nadawczą IR z zachowaniem odległości 1–4 cm i ponownie naciskamy wybrany przycisk, którego funkcję chcemy przyporządkować do przycisku (TV albo STB), aż dioda LED nie mignie szybko.



1—4 cm



7. Stlačte druhé tlačidlo (TV alebo STB) a postup opakujte.
8. Týmto je programovanie funkcie pod tlačidlo dokončené.